


マックス タイムレコーダ

ER-270S 取扱説明書



	注意	1	ご使用	引上の注意	1~3	
	操作編		各部0	目次 D名称とはたらき D使い方	3 5~6 7~8	
	設定編	567890	ある会 超力で 通常の 時計合 年月日	計のからくり 会社での設定 の設定の方の設定 の設定の方の方法 の設定の方法 のでの方法 のの方法 のの方法 ののの方法 ののの方法 ののの方法 ののの方法 ののの方法 ののの方法 ののの方法 ののの方法 のののの方法 のののの方法 のののの方法 のののの方法 ののの方法 ののの方法 ののの方法 のののの方法 のののの方法 ののの方法 のののの方法 のののの方法 のののの方法 のののののののののの	9~14 15~16 17~18 19 20 21 22 23~24 25~26 27~28 29~30 31~32 33~36 37~38	
			集計の 管理!	D方法 リポート	39~40 41~42	
A Section		14)	イング	フリボンの交換方法	43~44	

45

45

46

46

背表紙

15 こんな時は

16 エラー一覧

マックス拠点一覧

18 保証書とアフターサービス

17 商品仕様

- ●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ●この取扱説明書と保証書は必ず保管してください。
- ●この取扱説明書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

①で使用上の注意

このたびは、マックスタイムレコーダER-270Sをお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます。

ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用上の注意

■表示について

この取扱説明書および商品には、本機を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな表示を 使用しています。その表示と意味は次のようになっています。

△ 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され、絶対に行なってはいけないことが書いてあります。

⚠注意

取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性が想定され、 絶対に行なってはいけないことや、物的損害のみの発生が予想 され、絶対に行なってはいけないことが書いてあります。

本機が故障して修理が必要となることが想定される操作や、現状復帰するために、リセットなどの操作が必要になるので絶対に行なってはいけないことが書いてあります。

操作上のポイントおよび知っていると便利なことが書いてあります。

運工取扱説明書のページが異なる場合に参照するところが書いてあります。

■絵表示について

記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な注意内容です。

0

記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。

•

記号は「しなければならないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な指示内容です。

⚠警告



●本機は絶対に分解または改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

●本機の内部に指、ペン、針金などの異物を<u>差し込まない</u>でください。故障や感電、けがの原因になります。

●電源は直接コンセントから取り、タコ足配線はしないでください。 火災の原因になります。

0

- ●電源コードの上に重たいものを絶対に<u>のせない</u>でください。コードに傷が付いて、火災や感電の原因になります。
- ●濡れた手で電源ブラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ●水、薬品などが本機にかからないようにしてください。故障や感電の原因になります。

0

- ●電源は100V専用コンセントを使用してください。100V以外の電源を使用すると、故障や火災、 感電の原因になります。
- ●万一内部に水などが入った場合は、電源プラグをコンセントからすぐに抜いて販売店に修理を 依頼してください。そのままで利用すると、故障や火災、感電の原因になります。
- 2

●故障のまま本機を使わないでください。煙が出ている、変な音やにおいがするなど故障のまま使用すると火災、感電の原因になります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理を依頼してください。

で使用上の注意

/ 注意



- ●大きな容量を必要とする機器(冷暖房機器、冷蔵庫、電子レンジ、OA機器等)とコンセントを共用しないでください。 電圧が下がり本機が誤動作する可能性があります。
- ●紙や布を本機の上にかぶせたり置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。



- ●ブリンタヘッドには絶対に<u>さわらない</u>でください。印字直後のプリンタヘッドは高温になっており、やけどの原因になります。
- ●長時間使用しないときは、安全のために必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ●設置場所を移動する時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。 無理をするとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。
- ●インクリボンの交換の際には、必ず<u>電源プラグを抜いて</u>ください。 本機が不意に動作した時、 けがの原因になります。
- ●壁への取り付け作業を行う際には、必ず電源プラグを抜いてください。本機が不意に動作した時、けがや故障の原因になります。
- ●電源プラグは定期的に<u>掃除して</u>ください。長い間にホコリ等がたまり、火災や故障の原因になります。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらずに、必ず、<u>電源プラグを持って抜いて</u>ください。コードが破損して、火災や感電の原因になります。
- 0
- ●インクリボンの交換の際、万一、指や体にインクが付着した場合は、すぐに<u>石鹸水で洗い流し</u>てください。
- ●本機は必ず水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでください。倒れたり台から落ちたりして、けがや故障の原因になります。
- ●壁に掛けて使用するときは、本機の重さを十分支えられる壁に<u>しっかりと固定して</u>ください。 落ちたりして、けがや故障の原因になります。

■ 本機のトラブルを避け、故障を未然に防止するために、下記の事項を必ず守ってください。

- ●トラブルの原因になりますので次のような場所では使用および保管をしないでください。
 - 1. 直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
 - 2.ホコリや湿気の多い場所
 - 3.傾いたり振動や衝撃の加わる場所
 - 4.温度0°以下、40°C以上になる場所
- ●本機の汚れを落とす際は、乾いた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤や薬品は使わないでください。変形したり変色するなどの原因になります。
- ●専用タイムカード「ER-Sカード」以外は使えません。又、折れ曲がったり、破れたり、濡れたカードは絶対に使用しないでください。
- ●インクリボンは必ず「ER-IR101」をご使用ください。
- ●カードの横のパンチ穴をふさいだり、破損させたりしないでください。本機は、タイムカードの パンチ穴を読みとって印字欄を決定します。
- ●タイムカードを強く押し込んだり、印字中に抜いたりしないでください。カードは自動的に引き 込まれ、自動的にもどります。
- ●機械の故障や修理、電池の消耗など、または機械の使用によって生じた設定内容や集計内容のデータの消失など、直接、間接の損害ならびに損失利益については、当社では一切の責任を負いません。ご了承ください。
- ●この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

目 次

注意	1		用上の					٠		٠			٠		•	٠	-	~3	}		
操作編		◆各部 毎日(の名称。 Bのはた。 の使い。 If 方法、毎	方・・	作ボタ	ンの	部明) (1)	τ.				•					~6 ~8			
Q	4		計算の					 ٠		٠		٠			٠	9)~	14			
	5		会社で					 ٠		٠	•	٠	•	•	• 1	15	j~	16			
	6		イック (ッチの個																		
	7	通常	の設定	の方法					٠	٠	•	•		•	•	•		19			
=n.	8	時計	合わせ	の方法			. ,	٠	*	*	٠			٠	٠	*		20			
設定編	9	年月!	日設定	の方法				 •	٠	•	•	•	4		٠			21			
0	10		変更時 3時に							•	•	•	•			•	•	22			
	11	勤務	設定の	方法・	/* -					٠		•		•	. 6	23	~	38			
		11-1 11-2 11-3 11-4 11-5	早出始業終業	4,54																	
0			計算单体憩時																		

目 次

(12 (12	② 集計の方法・・・・・・・・・・・・・ 39~40 ◆1ヶ月の集計をカードに印字する
	 管理リポート・・・・・・・・・・・・・・・41~42
) インクリボンの交換方法・・・・・・・ 43~44
18	う こんな時は・・・・・・・・・・・・・・・・・45 ◆トラブルの症状とその対処方法について
	① エラー一覧・・・・・・・・・・・・・45 ◆エラー表示の意味について
	の 商品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆商品仕様、消耗品について
18	保証書とアフターサービス・・・・・・・・46 ◆保証内容、アフターサービスについて
マ	ックス拠点一覧 ・・・・・・・・・・・ 背表紙

ご使用前に必ずお確かめ下さい。

取扱説明書 (本書) 1冊 サンブルカード (ER-Sカード) 50枚

(保証書) 1枚

お客様登録カード クイックリファレンス ガイド 1枚

表示説明シール 1枚




壁掛け用ネジ


















- ●お手数ですが、お客様登録カードに所定事項をご記入の上ご投函ください。マックスお 客様リストに登録し、アフターサービスに活用させていただきます。
 - ●操作がわからなくなった時には再度、本書をお読みいただけますよういつでも取り出せ る場所に大切に保管して下さい。

2 各部の名称とはたらき



その日の出勤時に使います。曜日の印字が特日「ト」マークになり、その日 の集計分を通常の日とは別に計算します。月に何回でも使用できます。その 合計が特日の集計分となります。外出、再入、退勤時に押してもエラーとな り、特日扱いになりません。


設定した日付変更時刻をまたいで勤務したとき、退勤のときにこのボタンを 使用すると出勤と同じ段の第4欄に打刻し、徹夜「テ」マークを印字します。 集計もされます。但し、またげる日付変更時刻は1回だけですので、48時間 以上の勤務はできません。

を変すが 既に打刻した欄より左に戻って 打刻する事はできません。 自動で次の欄から打刻します。

出 退 出 退 時間数 18:00 既に打刻があると それより左には、もう打刻できません

設定スイッチ

「設定開始」ボタンと運動しているスイッチです。必要な項目の設定値をスイッチで 選択し、「セット」ボタンで確定します。設定したい値が無い場合は「それ以外」 に合わせて「数字送り」、「戻し」、「セット」ボタンで入力します。



●締日・・・・・・締日を選んでセットで確定して下さい。「項目送り」ボタンで次項目の「早出」に移 ります。


●早出(早出終了)・早出を別枠で集計したい時に設定します。「8時まで」などと設定します。 ●始業・・・・・・「9時から」所定内として集計したい時などにその開始時刻を設定します。 ●終業・・・・・・「17時まで」所定内として集計したい時などにその終了時刻を設定します。

●残業(残業開始)・残業を別枠で集計したい時に設定します。「8時から」などと設定します。

●計算単位・・・・計算する単位を設定します。例: 9:01の出勤は9:15から集計する時など。

●休憩時間・・・・・設定した時間数を実働からあらかじめ引いて結果を出します。

設定ボタン



大ボタン(→時計、年月日は予め設定されていますので、改めて設定する必要はありません。)

●時計合せ・・2秒間押すと時計合わせ設定に入ります。

●年月日・・・2秒間押すと年月日設定に入ります。

●日変時刻・・2秒間押すと日付変更時刻設定に入ります。誰も働いていな い時刻を設定します。初期設定は深夜3時なのでこの時刻に

働いている人がいなければ設定する必要はありません。

●設定開始・・2秒間押すと勤務設定に入ります。 →設定スイッチで設定していきます。

●集計・・・・集計モードに入ります。集計したいカードを入れ、集計します。

●リポート・・2秒間押すとリポートモードに入ります。白紙のカードに設定内容や集計合計を一覧で 印字します。

小ボタン

■ Δ数字送り、▼ 戻し・・点滅している数字の送り、戻しをします。

●■セット・・・・・スイッチで選択した値や、点滅している数字を確定します。

●Cクリア・・・・・・設定した内容をキャンセルします。スイッチでのキャンセルは「無し」を選択 してセットします。

●▶項目送り・・・・・設定したい項目を移動するときに押します。

● Θ時計に戻す・・・・・設定や集計などを終了し、時計に戻すときに押します。

●��寝かせて使う・・・・寝かせて使うときに押します。時計表示が逆さまになります。

いずれかの設定に入って

いる状態から別のモード

に移るときは2秒間押す

必要はありません。

設置方法

注意



- ●本機は必ず水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでください。倒れたり台から落ちたりして、けがや故障の原因になります。
- ●壁に掛けて使用するときは、本機の重さを十分支えられる壁にしっかりと固定してください。 落ちたりして、けがや故障の原因になります。




●壁への取り付け作業を行う際には、必ず電源プラグを抜いてください。本機が不意に動作した時、けがや故障の原因になります。

置いて使う場合


○そのままご使用になれます。

寝かせて使う場合


①フロントカバーをはずします。



② 【二要が過ご集》 ボタンを押します。




③表示が逆さまになり、手前側からカード挿入しても文字が読めます。




壁に掛けて使う場合

①背面のネジを外し、壁掛け用フックを取り外します。



②付属のネジ4個を使い、壁掛け用フックを壁掛けしたい位置に取り付けます。



③本体をフックにスライドさせながら取り付けます。



時計画面の表示

●通常表示



● 「実施」である。ボタンを押すと時計表示が 逆さまになり、時計は24H表示になります。

(曜日の表示はしません。) (もう一度押すともとに戻ります。)



毎日の操作方法

- ●毎日の出動、退勤のときは、専用タイムカード「ER-Sカード」を挿入します。
- ●タイムカードを挿入するだけで日付、曜日、時刻が印字されます。印字機は自動で選択されます。
- ● ■ ボタンを押すと印字はボタン操作を優先します。
- ●ボタンを押さずに出動、退動の2欄でその日の打刻が終わると時間数の印字はその日にされず、次の出動時に印字されます。出動、外出、再入、退動の4欄を打刻すると、その日のうちに時間数の印字はされます。 2欄打刻でその日のうちに時間数を印字したい場合は退動のときに退動ボタンを押してください。カードが表から裏に変わったときは、前回の時間数を印字するのでカードを表にしてもう一度入れ直す必要があります。そのときは、画面に『FACE(面)』と表示されます。30秒間表示しますのでその間に入れなおしてください。他のカードを入れるか、30秒以上経過すると「FACE」表示が解除され印字はできなくなりますが、集計には含まれています。

タイムカードの印字例


- ●日付・曜日・出動・外出・再入・運動の、1日最大4回の出道時割が打割できます。
- ●始業時刻、終業時期を設定すると、該当する勤務に自動的に運動マーク「チ」、早週マーク「ソ」を印字します。
- ●早出(早出終了時刻)、残業(残業開始時刻)を設定すると、該当する勤務に自動的に早出マーク「ハ」、 残業マーク「ザ」を印字します。
- ●特日ボタンを押すと、特日マーク「ト」を曜日のところに印字します。
- ●表夜ボタンを押して打到すると、徹夜マーク「テ」を印字します。

日付	Ш	選	8	建一日	時間数	
18	-8:30	1202	13:00	17:35	8:00	
29	8:45*	16:009			7:00	***
34	7010A			20:399	10:30	残業マー
4志	22:00			5:457	-230	
58	8:16	18:21			9:00	散夜マー
61	8:25			17:30	9:000	
78	8:30	12:00	13100	17:30	8:00-	P\$103
E						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	9474	₩.	9.5-	12.9	730	
	1 5974 41:00	1/4+f* 0:30				預樂時間
12	9374		ラッシー	77559	733	
	18 2% 38 45 58 61	18 8:30 29 8:45 34 7:10/1 48 22:00\$ 58 8:16 61 8:25	18 8:30 12:02 29: 8:45 16:009 34 7:10A 45 22:00 5 8:16 18:21 61 8:25	18 8:30 12:02 13:00 29: 8:45 16:009 34 7:10A 45 22:00 5 58 8:16 18:21 61 8:25	18 -8:30 12:02 13:00 17:35 2½ 8:45 16:009 3± 7:10n 20:399 4± 22:00≠ 5:457 5€ 8:16 18:21 61 8:25 17:30	18 8:30 12:02 13:00 17:35 8:00 29: 8:45 16:009 7:00 34 7:10n 20:39 10:56 45 22:00 5 5:457 7:30 58 8:16 18:21 9:00 61 8:25 17:30 9:00


4 時間集計のからくり

●ここまでできます

例1:早出9:00まで、始業9:00から、終業17:00まで、残業17:00から



- ◎上の例の様に早出、所定内、残業と1日を最大3区分でき、それぞれどのくらい働いたか区分けして集計できます。
- ●早出と始業、終業と残業の間に計算をしない時間帯を組む事もできます。 例2:早出8:00まで、始業9:00から、終業17:00まで、残業18:00から



※この例では早出終了時刻を8:00にすることで、始業時刻9:00までの1時間は集計しない時間帯になります。同じように17:00から18:00までも集計しない時間帯が組めます。

●計算単位とは・・

- ●設定された単位で出勤、退勤時刻を計算用に機械内部で補正します。補正した時刻をカードに印字するわけではありません。計算用の内部処理です。
- ●設定された単位で外出した時間数を計算用に内部補正します。
- ●打刻した時刻のままで計算するところでは、設定する必要はありません。 (スイッチ位置は「1分」)

●日変時刻(日付変更時刻)とは・・

- ●タイムカードの段を切替える時刻=タイムレコーダ内部の日付を変更する時刻です。
- ●正確な集計をするために、通常では、この時刻をまたいでの勤務はできません。万一またぐ人がいる場合は、その人は退勤の時に徹夜ボタンを押してからカードを入れてください。
- ●初期設定は深夜3時にしています。この時間に勤務する人がいなければ、改めて設定する必要はありません。


左ページの例2で設定したときの印字例

●左ページの例2で実際に打刻をすると以下のようになります。

例1:早出8:00まで、始業9:00から、終業17:00まで、残業18:00から、計算単位15分 この他に休憩時間も設定できますが今回は設定してません。



カードの印字例




4 時間集計のからくり

- 全部で12パターンの時間帯区分の方法があります。
 - ①何も設定しないと・・・全て所定内(ショテイ)と集計します。

所定内時間帯


※この例では、出勤から退勤まで全て集計されます。

②始業だけ設定すると・・・・それからを所定内(ショテイ)と集計します。




※この例では、9:00以前の勤務は集計しません。

③終業だけ設定すると・・・・それまでを所定内(ショテイ)と集計します。



④始業と終業を設定すると・・・・その間だけを所定内(ショテイ)と集計します。



残業のみ

所定内と残業 1 所定内と早出と残業

⑤早出(早出終了)だけ設定すると・・・それまでを早出(ハヤデ)と集計します。

早出時間帯

※集計しません



※この例では、9:00以降の勤務は集計しません。

⑥残業(残業開始)だけ設定すると・・・・それからを残業(ザン)と集計します。

※集計しません

残業時間帯



※この例では、17:00以前の勤務は集計しません。

⑦始業と早出を設定すると・・・・早出(ハヤデ)と所定内(ショテイ)に分けて集計 します。

早出時間帯

所定内時間帯




⑧終業と残業を設定すると・・・・所定内(ショテイ)と残業(ザン)に分けて集計し ます。

所定内時間帯

残業時間帯

4時間集計のからくり


⑨早出と残業を設定すると・・・・早出 (ハヤデ)、残業 (ザン) それぞれ集計します。



⑩早出と始業と終業を設定すると・・・・早出(ハヤデ)、所定内(ショテイ)に分けて集計します。



※この例では、8:00から9:00と17:00以降の勤務は集計しません。




早出と始業の設定時刻が同じであればこのように早出後すぐ所定内になります。

パターン検索	①~(4)	所定
--------	-------	----

)〜④ 所定内 ⑤ 早出のみ ⑥ 残業のみ ① 所定内と早出 ⑧ 所定内と残業 ⑨ 早出と残業

⑩ 所定内と早出⑪ 所定内と残業⑫ 所定内と早出と残業


⑪始業と終業と残業を設定すると・・・・所定内(ショテイ)、残業(ザン)に分けて 集計します。





終業と残業の設定時刻が同じであればこのように所定内後すぐ残業になります。

(1) 早出と始業と終業と残業を設定すると・・早出(ハヤデ)、所定内(ショテイ)、残業(ザン)に分けて集計します。



※この例では、8:00から9:00と17:00から18:00の勤務は集計しません。



早出と始業、終業と残業の設定時刻が同じであればこのように全て集計します。

5ある会社での設定例

ある会社では

- ①締日は月末です。
- ②8:30より前に出勤した場合は早出としています。
- ③始業は9:00からです。
- ④終業は17:30までです。始業から終業が所定内です。
- ⑤17:30以降の勤務は残業としています。
- ⑥計算は15分単位で行なっています。例えば9:01~9:15の出勤は9:15から計算開始となります。また1~15分間の私用外出は15分間外出したと見なしています。
- ⑦全員に1時間の休憩があります。
- ⑧夜中の3時には誰も勤務していません。
- ●これを設定の項目に当てはめると次の様になります。

①から・・・締日は月末

⑤から・・・残業17:30から

②から・・・早出8:30まで

⑥から・・・計算単位15分

③から・・・始業9:00

⑦から・・・休憩時間1時間


④から・・・終業17:30

⑧から・・・日付変更時刻3:00

●絵で表わすとこうなります。

早出時間帯 集計しません 所定内時間 残業時間帯 | 早出 | 始業 | 9:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30

●例えば、ある人が7:23に出勤して21:23に退勤した場合、計算はこのようになります。



早出=8:30-7:30=1:00

所定内=17:30-9:00=8:30→休憩時間が1時間あるので、ここから1:00引くと=7:30 残業=21:15-17:30=3:45

また、この人がもし14:12から14:30まで18分間の私用外出でタイムカードを打刻したとすると、休憩分を差し引く前に外出分を引くという作業が割り込みます。 外出=14:30-14:12=0:18→計算単位(15分単位)で補正→0:30 所定内=17:30-9:00=8:30→外出を引く -0:30=8:00→休憩を引く -1:00=7:00となります。

設定の流れ


- ○これを実際に設定してみましょう。
- ●時間、西歴年は予め設定されているので、間違いなければ設定する必要はありません。
- ●日変時刻(日付変更時刻)もこの例では初期設定と同じ3:00なので設定する必要はありません。
- ●帰日~休憩時間は設定する必要があります。それではやってみましょう。
- ◎ 国際 を2秒間押し続けます。
 - ①締日の設定

締日のところに緑のランプが付いているのを確認し スイッチを「月末」に合わせます。 表示が31になりますので (最近変形) で確定します。 で次の「項目」に緑のランプを移します。




②早出の設定

同じように、スイッチを「8:30」までに合わせて ・ で確定します。 ・ で次の「項目」に緑のランプを移します。




③始業の設定

スイッチを「9:00」に合わせ、 で確定します。 で次の「項目」に縁のランプを移します。




④終事の設定

スイッチを「17:30」に合わせ、 で確定します。 で次の「項目」に緑のランプを移します。




⑥残業の設定

スイッチを「17:30」に合わせ、 で確定します。 で次の「項目」に緑のランプを移します。




⑥計算単位の設定

スイッチを「15分」に合わせ、 で確定します。 で次の「項目」に緑のランプを移します。




⑦休憩時間の設定

スイッチを「1時間」に合わせ、 で確定します。



⑧最後に

(ない) を押します。



◎設定したい値がスイッチになくても、 「それ以外」にスイッチを合わせて 数字送り、数字戻し、セットで値を自由に決められます。 時計の合わせ方と同じです。

6 超クイック設定


◆対象のでは、この設定方法で設定できます。

- ①鍵を使ってフロントカバーをはずします。
- ② 設定開始 を2秒間押し続けます。 緑のランプが点灯します。
- ③設定したい項目のスイッチを合わせます。
- 4 項目送りを押していき、項目の値を画面で確認します。
- 5最後に (空時間に戻す) を押して終了します。 時計に戻る時に一斉に確定されます。



Q&A 3-+-

- **Q**. 設定したい値がスイッチにないときは?
- A. 「東国送り で緑のランプを設定したい項目に合わせ、スイッチを「それ以外」に合わせます。数字送りで入力し、「東京」で確定します。
- **Q**. スイッチを動かしたのに設定がされません。
- A. 設定機能を押して設定モードに入らないとスイッチは有効となりません。



- Q. C時間に戻すを押しても、E-34やE-37と表示されて戻れない時は?
- A. 設定に矛盾があります。例えば早出が9:00に設定しているのに始業が8:30になっているなど、時刻の順序に矛盾があります。
- A. 大丈夫です。内部的には変更されていません。 設定が変わるのは モードに入った時のみです。

7 通常の設定の方法


設定の方法

○ここから運常の設定方法です。

よく読んで、自分のところに合った設定をおこなってください。

全ての項目を設定しなくてはいけないわけではありません。 必要の無い項目は飛ばしてください。 全く設定をしなくても実働時間の集計を1分単位でおこないます。 集計できる人数は35人です。それ以上は印字のみで別途100人まで使用できます。

- **海銀金** は出荷時に合わせてますので、遅れたりしてなければ改めて設定する 必要はありません。
- 図場開催器 も出荷時に合わせてあります。
- **計画機刻** (日付変更時刻) は深夜3時に出勤している人がいなければ改めて設定する必要はありません。
- 福田開設は、
 - ① 鼠婦開墾を2秒間押し続け、設定モードに入ります。
 - ② 家郷美 を合わせます。
 - ③ (確定します。
 - ②設定したい項目に (表面に変) で緑のランブを移動させます。
 - ⑤各項目で②③④の操作をします。
 - ⑥最後に (四篇)取得 で時計に戻します。



8時計合わせの方法

- ◆対す
 → 出荷時に現在時刻は設定されていますので改めて設定する必要はありません。 遅れたりしたときに操作してください。
 - ●時刻は24H表示で入力します。
- ① を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。
- ② 「臓器を約2秒間押し続けます。

⇔ピッピッピと音が3回鳴り、設定に入ります。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)

③「時間」のセット

(電数展送場)で合わせ、 (電影が) で確定します。 (変える必要がなければそのままセット) ⇒点滅部が「分」に移動します。

④「分」のセット

(アングラング)で合わせ、 (アングラン) で確定します。 ⇒ピッピと音が2回鳴り、設定されます。

- ⑤時計が歩針を始めます。
 - ●この時セットボタンを押すと、再び00秒 から歩針します。 ●数字送りを押すと、再度、設定ができます。
- ⑥他の設定を続けて行いたい時。
 - ☆ 調変時刻別 河北京開始 で他の設定に移れます。 他に設定がない時。
 - ⇒ の時間に戻ります。 但し、設定にエラーがある場合は戻れません。
- ⑦フロントカバーを取り付け、鍵をします。











9: 15 aa










9年月日設定の方法

●使用中に年月日を変更すると、集計データが正確にでない 場合があります。

◆女生> ●工場出荷時に西歴年、月、日は設定されていますので、改めて設定する必要はありません。

①**星を使ってフロントカバーをはずします**。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。





② を約2秒間押し続けます。

⇒ビッピッピと音が3回鳴り、設定に入ります。

(1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)



③「歴年」のセット

●数記送りで合わせ、 (重じがり) で確定します。 (2000年は00とセットします) ○点滅部が「月」に移動します。



④「月」のセット


・ 製家送りで合わせ、 ● ・ で確定します。

・ ☆感が「日」に移動されます。



⑥他の設定を続けて行いたい時。

○ で時間に戻ります。
但し、設定にエラーがある場合は置れません。



⑦フロントカバーを取り付け、鍵をします。





10 日変時刻(日付変更時刻)設定の方法



- ◆タギン ●タイムカードの段を切替える時刻=タイムレコーダ内部の日付を変更する時刻です。
 - ●正確な集計をするために、通常では、この時刻をまたいでの勤務はできません。万一またぐ人が いる場合は、その人は退勤の時に徹夜ボタンを押してからカードを入れてください。
 - ●初期設定は深夜3時にしています。この時間に勤務する人がいなければ、改めて設定する必要は ありません。


例: 誰もいない時間の早朝5時に設定する。

- ①鍵を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。
- ② 魔変域圏を約2秒間押し続けます。 ◇ピッピッピと音が3回鳴り、設定に入ります。 (1分以上何も押さないと自動的に暗計に戻ります)
- ③「時間」のセット (重数素送過で合わせ、無量を減過で確定します。 「分」は00で設定されています。
- ④他の設定を続けて行いたい時。 他に設定がない時。
 - ○ で時計に戻ります。 但し、設定にエラーがある場合は戻れません。
- ⑤フロントカバーを取り付け、鍵をします。













1 勤務設定の方法

11-1 締日の設定

- ★メモン●「機械本体の初期設定は20日締めです。」締日が違う場合に変更してください。
 - ●締日が20日のところは改めて設定する必要はありません。 (スイッチ位置は「20日」)
- ①鍵を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。



- ② 製麺 縁を約2秒間押し続けます。 ⇔ビッピッピと音が3回鳴り、設定に入ります。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)
- ③項目の指定。 緑のランプが「締日」に合っているのを確認します。




CASE 1-

設定する値がスイッチの中にある時 例:締日を月末にセットする。

④「締日」のセット。

(スペックス)を「月末」に合わせ、(日本が)(18) で確定します。



- ⑤他の勤務設定を続けて行いたい時。 ☆・項目送過で他の設定に移れます。 他に設定がない時。
 - □ で時計に戻ります。



⑥フロントカバーを取り付け、鍵をします。





CASE 2~


設定する値がスイッチの中にない時

例:締日を26日にセットする。

④スイッチを「それ以外」に。 を「それ以外」に合わせます。



⑤「締日」のセット。 を数字送りで合わせ、 **・ ま**り で確定します。



⑥他の勤務設定を続けて行いたい時。 ☆ 真真送り で他の設定に移れます。 他に設定がない時。 □ で時計に戻ります。



⑦フロントカバーを取り付け、鍵をします。





CRIBERO

11-2 早出(早出終了時刻の略)の設定

- **◆支手**〉●設定された時刻より前の動務を早出(ハヤデ)と別枠で集計します。
 - ●設定された時刻より前の打刻には早出マーク「八」を時刻の後に印字します。
 - ●早出勤務のないところは、設定する必要はありません。(スイッチ位置は「無し」)
- ① を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。



② 酸滤量量を約2秒間押し続けます。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)



③項目の指定。

(金頭 展送) で緑のランプを「早出」に合わせます。



CASE 1-


設定する値がスイッチの中にある時

例:早出終了時刻を8:30にセットする。

④「早出」のセット。

(スイッチ)を「8:30まで」に合わせ、

(1011年)で確定します。



⑤他の勤務設定を続けて行いたい時。 ⇒ 項目送過で他の設定に移れます。

他に設定がない時。

◇(医療調整薬剤で時計に戻ります。





⑥フロントカバーを取り付け、鍵をします。





CASE 2-



設定する値がスイッチの中にない時

例:早出終了時刻を6:00にセットする。

④スイッチを「それ以外」に。 を「それ以外」に合わせます。



- ⑤「時間」のセット。 ●数黒送りで合わせ、 (資産) で確定します。
- ⇨点滅部が「分」に移動します。



⑥「分」のセット。 (初身送りで合わせ、 (1) (1) で確定します。 (00分を設定の場合はそのままセット)



⑦他の勤務設定を続けて行いたい時。 □ は は で で 他の 設定に 移れます。 他に設定がない時。











⑧フロントカバーを取り付け、鍵をします。






②
ままつ ●設定された時刻より後の勤務を所定内(ショテイ)と集計します。

●設定された時刻より後の出勤には遅刻マーク「チ」を時刻の後に印字します。

- ●早出、始業、終業、残業を設定していない初期状態で使用すると、自動的に全てを所定内と計算 するようになっています。よって出勤から退勤までを全て計算したいというところでは、設定す る必要はありません。 (スイッチ位置は「無し!)
- ① 髪を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。




② 競演展別を約2秒間押し続けます。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)



③項目の指定。

(金銭) で緑のランプを「始業」に合わせます。



CASE 1-




設定する値がスイッチの中にある時

例:始業時刻を9:00にセットする。

④「始業」のセット。

(スペッチ)を「9:00から」に合わせ、

(で確定します。



⑤他の勤務設定を続けて行いたい時。

◇・環境送りで他の設定に移れます。 他に設定がない時。

☆(では調整をす)で時計に戻ります。





⑥フロントカバーを取り付け、鍵をします。





CASE 2-



設定する値がスイッチの中にない時 例:始業時刻を11:00にセットする。


④スイッチを「それ以外」に (文章) を「それ以外」に合わせます。


⑤「時間」のセット。 (数字送りで合わせ、 で確定します。 ⇒点滅部が「分」に移動します。

⑥「分」のセット。 ●数字送りで合わせ、 ● は 変数 で確定します。 (00分を設定の場合はそのままセット)

⑦他の勤務設定を続けて行いたい時。 ☆ で他の設定に移れます。 他に設定がない時。 ○ で時間に戻ります。

⑧フロントカバーを取り付け、鍵をします。




















[11] 勤務設定の方法 11-4 終業(終業時刻の略)の設定



②
ままつ ●設定された時刻より前の勤務を所定内(ショテイ)と集計します。

●設定された時刻より前の退勤には早退マーク「ソ」を時刻の後に印字します。

●早出、始業、終業、残業を設定していない初期状態で使用すると、自動的に全てを所定内と計算 するようになっています。よって出勤から退勤までを全て計算したいというところでは、設定す る必要はありません。 (スイッチ位置は「無し」)


①鍵を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。



② 製造開始を約2秒間押し続けます。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)



③項目の指定。



CASE 1-


設定する値がスイッチの中にある時

例:終業時刻を17:30にセットする。

④「終業」のセット。

(水イリテ)を「17:30まで」に合わせ、

(国) たずがいて確定します。




⑤他の勤務設定を続けて行いたい時。 □ で他の設定に移れます。


他に設定がない時。

□ で時間に戻ります。










⑥フロントカバーを取り付け、鍵をします。







●スイッチ位置を1番上にして (ボタンを押すと、設定のない状態に戻ります。

CASE 2-

設定する値がスイッチの中にない時


例:終業時刻を20:00にセットする。

④スイッチを「それ以外」に。

を「それ以外」に合わせます。



- ⑤「時間」のセット。 ⇨点滅部が「分」に移動します。
- ⑥「分」のセット。 (重数字送りで合わせ、 (重要変)で確定します。 (OO分を設定の場合はそのままセット)
- ⑦他の勤務設定を続けて行いたい時。 □ 「原園送り」で他の設定に移れます。 他に設定がない時。
- ⑧フロントカバーを取り付け、鍵をします。


















11 勤務設定の方法 11-5 残業(残業開始時刻の略)の設定




◆3至> ●設定された時刻より後の勤務を残業(ザン)と別枠で集計します。

●設定された時刻より後の打刻には残業マーク「ザ」を時事の後に印字します。

●残業勤務のないところでは、設定する必要はありません。(スイッチ位置は「無し」)

①鍵を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。



② 関連関係を約2秒間押し続けます。 ◇ビッピッピと音が3回鳴り、設定に入ります。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)

③項目の指定。

(現場) で緑のランプを「残業」に合わせます。



CASE 1-




設定する値がスイッチの中にある暦

例:残業時刻を17:30にセットする。

④「残業」のセット。

(スペッチ)を「17:30から」に合わせ、

を セット で確定します。



⑤他の勤務設定を続けて行いたい時。

他に設定がない時。

◇ (で時間に戻ります。









⑥フロントカバーを取り付け、鍵をします。





CASE 2-



設定する値がスイッチの中にない画

例:残業時刻を20:00にセットする。

④スイッチを「それ以外」に。 (スペッチ)を「それ以外」に合わせます。



- ⑤「時間」のセット。
 - ■数字送りで合わせ、
 ●記述器で確定します。 ☆点滅部が「分」に移動します。



⑥ 「分」のセット。






⑦他の勤務設定を続けて行いたい時。


○ 頂見送りで他の設定に移れます。 他に設定がない時。

○ ○ で時計に戻ります。









⑧フロントカバーを取り付け、鍵をします。






11 勤務設定の方法

11-6 計算単位の設定

- 虚変


 ●設定された単位で出勤、退勤時刻を計算用に機械内部で補正します。 補正した時刻をカードに印字するわけではありません。計算用の内部処理です。
 - ●設定された単位で外出した時間数を計算用に内部補正します。
 - ●打刻したままの時刻で計算するところでは、設定する必要はありません。(スイッチ位置は「1分」)

◎15分単位で計算する例



●外出がない場合(出勤、退勤のみ)

例えば、ある人が7:23に出勤して、21:23に退勤した場合、



計算結果は、


早出 =9:00-7:30 =1時間30分

=8時間30分


所定内 =17:30-9:00 残業 =21:15-18:00 =3時間15分

●外出がある場合(出勤、外出、再入、退勤)

例えば、ある人が7:23に出勤して、16:32から18:46まで外出して、21:23に 退勤した場合、




計算単位(15分)で補正すると、外出分を引く前のそれぞれの時関数は、



ここから先ほど計算された外出時間数を引きます。計算結果は下のようになります。


早出 = 1時間30分 所定内 = 8時間30分-1時間 残 = 3時間15分-1時間 = 2時間15分



CASE -

例:計算単位を15分にセットする。

①鍵を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。



② 観覚 増 を約2秒間押し続けます。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)






Ⅲの設定から移ってきた時は、ここから■始。


③項目の指定。

(産業を)で緑のランプを「計算単位」に合わせます。



④「計算単位」のセット。





- ⑤他の勤務設定を続けて行いたい時。
 - □ で他の設定にあれます。
 - 他に設定がない時。
 - ◇ で時計に戻ります。





⑥フロントカバーを取り付け、鍵をします。





設定のクリア

●スイッチ位置を1番上にして ポタンを押すと、設定のない状態に戻ります。

- - ●所定内から引きます。所定内では足らないときは、残業から引きます。それでも足らないときは 早出から引きます。それでも足らないときは、時間数を00:00とします。
 - ●休憩も実動時間数に入れるところや、休憩のときは外出打刻をするところでは、設定の必要はあ りません。(スイッチ位置「無し」)

休憩時間数は最後に引きます。

34ページの例(外出のある場合)で、休潤時間「1時間30分」の設定がされた場合計算はこのよう になります。

34ページの例では、外出分を引いた結果がこのようになっていました。

集 = 1時間30分 **減** = 8時間30分-1時間=7時間30分 **減業** = 3時間15分-1 **日間**=2時間15分

ここから休憩時間数「1時間30分」をひきます。

もし、所定内が1時間30分に満たないときは、不定分を残業から引きます。残業でも足らないときは 不足分を早出から引きます。それでも足らないときは時間数を00:00とします。

- ①鍵を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。
- ② 設定協好 を約2秒間押し続けます。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)
- ③項目の指定。

CASE 1-



設定する値がスイッチの中にある時


例:休憩時間を1時間30分にセットする。


④「休憩時間」のセット。

(スイッチ)を「1時間30分」に合わせ、

● セット)で確定します。


- ⑤他の勤務設定を続けて行いたい時。 ○ 健康自送りで他の設定に移れます。
 - 他に設定がない時。
 - ☆ で時間信息の で時計に戻ります。
- ⑥フロントカバーを取り付け、鍵をします。











終わるときは C:





CAȘE 2-



設定する値がスイッチの中にない時 例:休憩時間を2時間00分にセットする。

④スイッチを「それ以外」に。スイッチを「それ以外」に合わせます。







- ⑥他の勤務設定を続けて行いたい時。⇨ 項 返 で何の設定に移れます。他に設定がない時。
 - □ で時計に戻ります。
- ⑦フロントカバーを取り付け、鍵をします。
















12 集計の方法

集計作業は締日の翌日以降に行なって下さい。(例:日末締めのところは、1日以降)

- ②
 まま>
 ●使用したカードの集計時間数を各カード裏面の集計欄に印字します。
 - ●カードを入れるだけの簡単な作業です。
 - ●打ち忘れ、打ち間違いなどがあると、正確に集計できませんので日頃の打刻はきちんと行なって ください。修正はできません。
 - **●徹夜勤務があるところで、締日の翌日に集計作業をされるところでは、徹夜勤務者が退勤した値** に集計作業を行なってください。その前に作業を行なうと徹夜勤務者の最終日が集計に含まれま せん。
- ① を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。



- ② (運搬) ボタンを押します。
 - ⇔ビッと音が1回鳴り、集計モードに入ります。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)



③先月、当月の登録人数表示。 先月、当月の登録人数が画面に表示されます。



④カードの挿入、排出。

集計したいカードを、裏面を手前にして1枚づつ入れてください。 印字が終わると画面に「PULL」と表示されます。 カードを抜いてください。

PU LL

⑤フロントカバーを取り付け、鍵をします。





基本的には、この作業だけです。

●操作中に「FACE」と表示されたら 同じカードを表にして入れ直して下さい。 表面に時間数印字をしていないところに印字をします。 30秒間何もしないか、違うカードを入れるとキャンセルされ ます。キャンセルされるとそこの印字はもうできませんが集 計には含まれています。

FR CE

カードの印字例

					Sカード
氏名					後半
所圖			年	月	NO.
•	カートニッツ	Ja**704		_	
98/1	1/01-9	8/11/30	3	Đại	»キン05B
日付	出	退	R 3	3 出	時間数
\vdash					
23月	8:30	12:00	13:00	17:34	8:00
24火	8:43#	16:019			6:00
25*	7:017			21:59#	12:00
278	22:00%			5:10f	6:00
					0.00
30月	8:17	17:58			9:00
注意	1	2	3	4	1 5
	ショデイ	ስኮታል	サニン	54559	≨ 20
	32:00	0:00	9:00	58	28
					11/30
					17:51

日々の時間数を印字したくないとき

(画面左上に **②**マークが点灯します。) 解除方法は同じ操作です。(**②**マークが消えます。)

設定ロック状態(

[™] 9: 15

データクリアの方法

●今、機械の中に入っている全ての集計データを、一斉にクリアする方法があります。一度この操作をすると復活することはできませんのでご注意ください。

一角が変える + (1997) を同時に5秒押し続けます。ビビビビビビビと音が鳴るとクリアされます。

設定はクリアされません。設定は通常の設定方法で順次設定無しの状態にしてください。

13 管理リポート

P-01:設定一覧・・・・・現在の設定内容を印字します。 (必要カード数 1枚)

P-02: 個別集計一覧(当月分)・・当月分の個人別集計データを一覧で印字します。(1~6枚) P-03: 個別集計一覧(先月分)・・先月分の個人別集計データを一覧で印字します。(1~6枚)

P-04:合計集計一覧(先、当月分)···先、当月分の全合計データを一覧で印字します。(1枚)

①鍵を使ってフロントカバーをはずします。 倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。



② 摩睺 ボタンを2秒間押します。

◇ピッと音が1回鳴り、集計モードに入ります。 (1分以上何も押さないと自動的に時計に戻ります)



③レポート種類の選択。

01→02→03→04→01と送られます。

P-01:設定一覧・・・・・・・1枚に全項目印学

P-02:個別集計一覧(当月)・・・・1枚目5人、2~6枚目6人印字

P-03:個別集計--覧(先月)・・・・1枚目5人、2~6枚目6人印字

P-O4: 合計集計一覧(先、当月)・・1枚に先月(上段)、当月(下段)印字

④カードの挿入、排出。

白紙のカードを入れてください。レポートの内容によって枚数が変わります。 印字が終わると画面に「PULL」と表示されます。 カードを抜いてください。

⑤フロントカバーを取り付け、鍵をします。





印字例 P-01 設定一覧

リボニート: セッティ 98/07/10 17:27

		•	
日付	出	退	出退日出退日時間数
			1 1
	コブモク・		****セッテイ
	ಶಿಸರಿ≗		····208
	世界等等的	ים "עליבע	**** 3:00
	いわすべき	ュウリョウ・	**** 7:00
	沙中的百位	• • • • • •	• • • • 8:00
	シュウキヤ	37++++	• • • • 17:00
	サペンキペ	ョウカイシャ	• • • • 18:00
	タイサンタ	54+++	**** 105
	キュウケイ	シッカンスウ	1 -
	" " " #T" . "	76-20	

印字例 P-02 (当月分)。P-03 (先月分) 個別集計一門

リホテート: コペペツシュウケイ 美年 98/11/05 10:27

日付	田	湿	出 3	出 <u>追</u> 時間数
エンズ	か 5 人	申加い 98	3/10/01~98	/10/31
$\mathfrak{H}^{-}\mathbb{N}^{2}$	מייםכייה			
シュキン	3/50%	ಶಿತ್ರಕ	イー・ロセテニ	すべい
	上のヒツ	ಲಕ್	イー ひきずぐ	#*5
カート	01			_
6E	5B	35/45	1:00	14:30
	18	7:00	8:00	4:30
カートド	62			
68	58	35:45	1:00	
	18	3:00		
	つて			

印字例 P-04 合計集計一覧(先、当月分) りまきーは すぐうケイにようケイ 98711795 19:27

A 144	E. 3 55.	12/2/2/1	P.	OLTINO.	3 20.21
日付	出	退		退退	出
共真				1	,
בטאיי	⊅: 5.k.	申加24 98	3/10/0	1-98/1	0/31
) <u>1</u> †;	~49°9	೨ಆಕ	(ロヤデ ツ	押し
248	228	1300	0	4:08	66 : 45
	上が。	9af	£	ስኮታዮ	サペン
	28	10:0	0	CROO	4:30
++++	* * * * * *	*****		*****	*****
調					
ニンズド	29 11人	キカン: 98	8/11/0	31-98/	1/05
واجور	W(3) 19	997	£	ስታታ	サペン
165	168	31:0	Q	0:00	28:45
	トクセ [®]	ĐĐĨ	<u>{</u>	net*	サペン
	08	8:0	0	0:00	0:03
					1 +

14 インクリボンの交換方法

印字がうすくなったら早めに専用インクリボン・ER-IR101(別売)と交換してください。

*インクの補充はできません。お求めは、タイムレコーダをお買い上げになったお店またはお近くの文具・事務機販売店にご用命ください。

注意



●ブリンタヘッドには絶対に<u>さわらない</u>でください。印字直後のブリンタヘッドは高温になっており、 やけどの原因になります。




●インクリボンの交換の際には、必ず電源プラグを抜いてください。本機が不意に動作した時、けがの原因になります。





●インクリボンの交換の際、万一、指や体にインクが付着した場合は、すぐに<u>石鹸水で洗い流して</u>ください。

①フロントカバーをはずします。倒れないよう、本体をおさえながら行ってください。




②リボンカセットの「指押さえ」と「フックレバー」を右手の親指と人差し指ではさみ、そのまま持ち上げます。次に「取手」を左手でつまんで持ち上げ、インクリボンを取り外します。







③新しいリボンカセットを取りだし、「つまみ」を矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。

(エンドレスリボンです。たるみを取る ために巻き取った部分も使えます。ピン と張るまで充分に巻いてください。)








⑤リボンカセットの「つまみ」を回しながら、 「リボン」が「プリンターヘッド」と「マス ク板」の間になるよう、カチッと音がするま で押しつけます。(きちんとセットされてい ないとリボンが送られない場合があります。)




⑥リボンカセットのつまみを矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。この時、リボンが正しくセットされているか、リボンのねじれがないか確認してください。







⑦インクリボンカバーを取りつけます。





⑧電源コードを差し込み、未使用のタイムカードを入れて印字が正常であることを確認してください。

15 こんな時は

故障と思われる前にご確認ください。

現象	チェック方法	如 置
カード印字しない	インクリボンを正しくセッ トしていますか	インクリボンを正しくセット してください
タイムカードが入ら ない	カードの曲がり、破損はな いですか	新しいカードをご使用くださ い
カードが入ったまま 出てこない	印字途中、電源コードが抜 かれていませんか	電源コードを抜き、差し込み 直してください
印字する段がずれる	印字中に押し込んだり、ひ っぱったりしていませんか	カードは自動送りされますの で軽く差し込んでください
印字がうすい	インクリボンを永く使って いませんか	インクリボンを新しいものと 交換してください

[●]以上の処置を行っても、正常に復帰できない場合は、お買い上げ店またはお近くのマックスサービス(株) 窓口まで、ご相談ください。

16 エラー一覧

カード操作中に、エラー音(ビッピッピッピッ)が鳴りエラー表示をします。 エラーコードを確認して処置を行ってください。

エラーコード	内容	业 置
E-00	自動送りされる位置まで、タ イムカードが入っていない	タイムカードが自動送り されるまで、軽く押し込 んでください
E-0 1	カードの表裏上下が間違っている	カードを正しい向きで入 れてください
E-02	パンチ穴が正常に読めない	カードが自動送りされた ら、手を離してください。 カードの曲がりなどがな いか確認してください
E-D4	すでに退勤打刻が終了してい ます	
E-05	当月の使用人数が135名を越 えています	
E-06	30秒以内に前回の時間数印字 を行なわなかった	
E-34	勤務設定の時刻順序に矛盾が あります	再度、勤務設定をやりな おしてください
E-36	勤務設定の時刻順序に矛盾が あります	再度、勤務設定をやりな おしてください
E-37	時計合せ、年月日、日変時刻 の設定中に、勤務設定のスイ ッチが動かされています	再度、勤務設定をやりな おしてください
E-69	自動送りされても、カードが スムーズに入っていかない	カードが自動送りされた ら、手を離してください。 カードの曲がりなどがな いか確認してください
E-EE	ブリンター異常	電源プラグを抜き差しし てください

[17] 商品仕様

商品名	ER-270S
唯 源。	AC100V 50/60Hz
外形内法	240(H)X175(W)X120(D)mm
	2.5Kg
。	通常4.5W 最大35W
馬龍級是	水晶発振式
表示宣	蛍光表示管
表示内容	日付、曜日、時分、AM/PM
	インパクトドット方式
中的了像图	日付、曜日、時分、(チ)、(ソ)、(ハ)、(ザ)、(テ)、(ト)
XEU 保持	工場出荷時より停電累計5年間
使用人数	集計人数35人 印字のみ100人
94400年	専用カード「ER-Sカード」
(1) (4) 约以代》	専用インクリボン「ER-IR101」
· 中國用温度	0°C~40°C
上保治温度 ——	-20°C~60°C

[18] 保証書とアフターサービス

保証書について

- ●保証期間中万一故障した場合、保証書記載内容に基づき無料修理いたします。詳しくは保証書を ご覧ください。
- ●保証期間後の修理は、お買い求めの販売店、当社営業所、またはマックスサービス㈱窓口にご相談ください。修理によって機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- ●お客様登録カード:お買い上げ後、必ずお客様登録カードをお送りください。当社のサービス台帳にお客様の名前が登録され、同時に保証書も有効になります。

アフターサービスについて

- ●お買い求めの販売店、または当社営業所、マックスサービス(株)にご相談ください。
- ●出張修理:サービスマンを派遣し料金はその都度お支払いいただきます。 (地域によって出張出来ない所もありますので、当社営業所またはマックスサービス像) にご相談ください。)

修理代(技術料+部品代)に出張料をプラスしてご請求申し上げます。

●持ち込み修理:修理品を販売店、またはマックスサービス㈱の窓口にお持ち込みください。



本社·當業本图	₹103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL (03) 3669-8108(9)
札 幌 支 店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL (011) 261-7141(代)
仙台支店	₹984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL (022) 236-4121(ft)
東 京 支 店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL (03) 3669-8141(ft)
名古屋支店	₹461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL (052) 935-8531(ft)
大 阪 支 店	₹553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL (06) 6444-2031(代)
広 島 支 店	₹733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL (082) 291-6331(代)
福 岡 支 店	₹812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL (092) 411-5416(ft)
盛岡営業所	₹020-0824	盛岡市東安庭2-10-3	TEL (019) 621-3541(ft)
自 九州営業所	₹891-0115	鹿児島市東國司3-24	TEL (099) 269-5347(ft)
新潟マックス(株)	〒955-0081	三条市東裏館2-14-28	TEL (0256) 34-2140(ft)
群馬マックス(株)	〒371-0844	前横市古市町233-5	TEL (027) 210-7755(ft)
埼玉マックス像	₹331-0044	さいたま市日進町3-421	TEL (048) 651-5341(49)
千葉マックス像	₹284-0001	四省道市大日1870-1	TEL (043) 422-7400(ft)
横浜マックス(物)	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7~6	TEL (045) 364-5661(ft)
長野マックス(株)	₹399-0033	松本市笹貿8155	TEL (0263) 26-4377(ft)
静岡マックス(数)	₹422-8036	静岡市敷地1-3-26	TEL (054) 237-6116(ft)
金沢マックス像	〒921-8061	金 沢 市 森 戸 2 - 15	TEL (076) 240-1871(ft)
京滋マックス(株)	₹612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL (075) 645-5061(ft)
兵庫マックス(税)	7 652-0832	神戸市兵庫区銀治屋町2-1-2	TEL (078) 652-7370(ft)
岡山マックス(株)	÷700-0971	岡山市野田3-23-28	TEL (086) 246-9516(f0
四国マックス像	〒761-8056	高松市上天神町761-3	TEL (087) 866-5599(H)
德島営業所	₹770-0866	徳島市末広1-4-25	TEL (0886) 23-0286(代)
松山営業所	〒7 90-0951	松山市天山2-1-35	TEL (089) 913-0608(fb)
マックスサービス(株)礼 幌	₹060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL (011) 231-6487(ft)
マックスサービス株別は台	₹984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL (022) 237-0778代)
マックスサービス(株)高。崎	₹370-0031	高崎市上大類町412	TEL (827) 350-7821代)
マックスサービス(株)境 玉	₹331-0044	さいたま市日進町3-421	TEL (048) 667-6448(ft)
マックスサービス(株)名古屋		名古屋市東区徳川1-11-23	TEL (052) 935-8210(ft)
マックスサービス(株)大 阪		大阪市福島区玉川1-3-18	TEL (06) 6446-0815(ft)
マックスサービス(株)広 島		広島市西区南観音7-11-24	TEL (082) 291-5670(代)
マックスサービス(株)福岡	₹812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL (092) 451-6430(代)